

SCHNELLSTART ANLEITUNG



Gerät auf eine feste Unterlage stellen und den Bildschirm aufklappen.



Kamera herausnehmen. Ständer herausziehen.

BETRIEB

-  **LED-Beleuchtung:**
Siehe LED-ANZEIGEN
-  Ein- und Ausschalten
-  LED-Beleuchtung
-  LED-Beleuchtung
-  512 Hz-Sender
-  Meterzähler zurücksetzen
-  +  Neigungswinkel zurücksetzen

BETRIEB

-  **Erstes Mal drücken**
LED leuchtet rot, Aufzeichnung startet
-  **Zweites Mal drücken**
LED blinkt, Aufzeichnung ist pausiert
-  Foto machen
-  Anhalten
-  Menü

ANSCHLIEßEN



LAGERUNG



Zunächst das Kabel im Metallclip (1) befestigen und dann die Kamera einrasten lassen (2).



Ständer herausziehen (1) und nach oben zuklappen (2).

LED-ANZEIGEN



Grüne Leuchte
System
eingeschaltet



Aufladen?
Adapter aus der
rechten Ablagefach
herausnehmen und an
den MiniFlex anschließen.



Orangefarben blinkend
MiniFlex wird geladen

Orangefarbene Leuchte
MiniFlex ist aufgeladen

ALLGEMEIN

- Vor Inbetriebnahme des Systems bitte immer die MiniFlex-Anleitung hinzuziehen.
- Die komplette Anleitung kann unter www.camtronics.nl heruntergeladen werden.
- Aus dieser Schnellstartanleitung können keine Rechte abgeleitet werden.

PFLEGE



- Haspel mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. System nie abspritzen!
- In einem belüfteten Bereich verwenden und lagern. Temperatur: min. 0°C und max. 45°C.

FEHLERBEHEBUNG

Streifen beim Bild?
Prüfen, ob der Sender eingeschaltet ist und anschließend ausschalten.

Zurücksetzen?
Gummiklappe auf der rechten Seite öffnen und die Reset-Taste mit einer Büroklammer oder einem Stift drücken.

Siehe ANSCHLIEBEN

TIPP

Um dieses Teil biegen zu können, muss es vor Verwendung eingefettet werden. Dazu verwendet man eine säurefreie Vaseline.

EINFETTEN

